











Excellent Therm



DE Gebrauchsanleitung
GB Operating Instructions
FR Mode d`emploi
NL Gebruiksaanwijzing

DK Brugsanvisning
SE Bruksanvisning
NO Bruksanvisning
FI Käyttöohje



1. Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie z.B.

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen
- in landwirtschaftlichen Betrieben
- in Motels, Hotels und anderen Wohneinrichtungen und in Frühstückspensionen

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- und Sachschäden führen. Melitta® haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise um Verletzungen bei Fehlanwendungen zu vermeiden:

- Das Gerät darf während des Betriebs nicht in einem Schrank stehen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Beim Betrieb werden Teile des Gerätes wie z.B. der Dampfaustritt am Filter sehr heiß. Vermeiden Sie Berührungen der Teile sowie Kontakt mit dem heißen Dampf.
- Öffnen Sie während des Brüh-

vorgangs nicht den Filter.

- Die Warmhalteplatte wird während der Nutzung sehr heiß und bleibt auch nach Ende des Brühvorgangs noch für geraume Zeit heiß. Der Kontakt mit der heißen Warmhalteplatte kann zu Verbrennungen führen, vermeiden Sie daher eine Berührung.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht die heiße Warmhalteplatte berührt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht mit Flüssigkeiten in Verbindung kommen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Verwenden Sie die Kanne nicht in der Mikrowelle.
- Reinigen Sie die Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Scheermilch. Entfernen Sie Reinigungsmittelrückstände mit klarem Wasser. Weitere Hinweise zur Reinigung finden Sie unter "Reinigung und Pflege".
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren oder älter benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8

Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Gerät und Netz- kabel sind von Kindern unter 8 Jahren fernzuhalten.

- Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Auswechseln des Netzka- bels und alle sonstigen Reparaturen dürfen nur vom Melitta® Kundendienst oder von einer autorisierten Werkstatt durch- geführt werden.

Vor der ersten Tasse Kaffee ...

sollten Sie zur Reinigung das Gerät zweimal nur mit klarem Wasser betreiben, um es von möglichen Verschmutzungen zu befreien. Warten Sie zwischen den beiden Brühvorgängen ca. 5 Minuten!

Die Kaffeezubereitung

1. Entnehmen Sie die Thermkanne mit dem Filter.
2. Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks und gießen Sie klares, kaltes Wasser in den Tank. Die gewünschte Tassenzahl – von 2 bis 10 Tassen – ist an der Skalierung des Tanks ablesbar. (Abb. 1)
3. Falten Sie die Prägenähte einer Melitta® Filtertüte 1x4 um, legen Sie die Filtertüte in den Filter und geben Sie pro Tasse ein gestrichenes Kaffeemaß (ca. 6g) Kaffeepulver in die Filtertüte. (Abb. 2)
4. Setzen Sie den Filter auf die Thermkanne (ohne Deckel) und stellen Sie beides in das Gerät zurück. (Abb. 3)
5. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein. Die Kontroll-Lampe leuchtet auf, nach kurzer Zeit beginnt der Brühvorgang. (Abb. 4)

ACHTUNG: Während des Brühvorgangs nie die Kanne mit dem Filter aus dem Gerät nehmen. Durch austretendes heißes Wasser kann es zu Verbrühungen kommen!

6. Wenn der Kaffee komplett durch den Filter in die Kanne gelaufen ist, entnehmen Sie die Kanne mit dem Filter. Entfernen Sie die gebrauchte Filtertüte – Filtertüte und Kaffee sind kompostierbar – und stellen Sie den Filter beiseite.
7. Verschließen Sie die Thermkanne mit dem Deckel (Abb. 5).
8. Zum Ausgießen des Kaffees drücken Sie den Auslöse-Hebel an der hinteren Seite des Kannendeckels – der Deckel muss nicht gedreht oder abge- nommen werden = Einhand-Bedienung. (Abb. 6)
9. Das Gerät ist mit einer automatischen Abschal- tung versehen, die den Kaffeeautomaten nach ca. 15 Minuten komplett abschaltet. Sie können das Gerät aber auch jederzeit manuell abschalten.

Reinigung und Pflege

Vor dem Reinigen immer den Netzstecker ziehen.

- Gerätedeckel und Wasserüberlauf können abge- nommen und in der Spülmaschine gereinigt werden.
→ Ziehen Sie den Gerätedeckel nach oben vom Wassertank ab. (Abb. 7).
- Den Wasserüberlauf können Sie einfach vom Steigrohr abziehen. (Abb. 8)
- Der Filter ist spülmaschinengeeignet.
- Das Gerätegehäuse kann mit einem feuchten Tuch und milden Reinigungsmitteln gereinigt werden.
- Die Thermkanne nicht in der Spülmaschine reinigen oder komplett in Wasser tauchen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfehlen wir Melitta® PERFECT CLEAN Accessories.

Zusätzliche Hinweise zur Benutzung der Thermkanne:

- Um Beschädigungen des Glaskolbens zu vermeiden, nicht mit Metallgegenständen umrühren, keine Bür- sten zum Reinigen verwenden, keine Eiswürfel oder kohlensäurehaltigen Flüssigkeiten einfüllen.
- Niemals auf eine heiße Herdplatte oder in die Mikrowelle stellen.
- Extrem hohe Temperaturschwankungen vermeiden.
- Nach Fall oder starken Stößen könnte der Glaskol- ben zerbrechen; den Inhalt nicht mehr trinken, da er Glassplitter enthalten könnte.
- Gefüllte Kanne nicht hinlegen – Flüssigkeit könnte austreten.
- Nicht zum Aufbewahren von Milchprodukten oder Babynahrung verwenden – Gefahr von Bakterienwach- sum!

Entkalken

- Je nach Wasserhärte kommt es zu Kalkablagerun- gen im Gerät, die dem Kaffeeautomaten schaden und die Zubereitungszeit verlängern oder mögli- cherweise sogar das Gerät zerstören können.
- Damit Sie lange Freude an Ihrem Kaffeeautomaten haben, sollten Sie ihn deshalb regelmäßig entkalken. Wir empfehlen, nach 40 Brühvorgängen eine Entkal- kung vorzunehmen – spätestens jedoch dann, wenn das Gerät beim Brühen stark „blubbert“ oder sich die Zubereitungszeit merklich verlängert.
- Wir empfehlen zum Entkalken Swirl® Aktiv-Entkal- ker oder Swirl® Bio-Entkalker.

1. Safety notice

This appliance is intended for use in households and similar areas, such as -

- in kitchens for employees in shops, offices and other commercial areas
- in agricultural establishments
- in motels, hotels and other residential facilities and bed and breakfast establishments

Any other use is considered to be improper use and may result in personal injury or damage to property. Melitta® is not liable for damage caused by improper use.

Please observe the following instructions to avoid injuries in case of misuse:

- The appliance must not be placed in a cupboard during operation.
- Connect the appliance only to a properly installed earthed socket.
- The appliance must always be disconnected from the power supply when unsupervised and before assembly, disassembly or cleaning.
- During operation, parts of the appliance such as the steam outlet at the filter become very hot. Avoid touching these parts and avoid contact with hot steam.
- Do not open the filter holder during brewing.
- The hotplate becomes very hot during use and remains hot for

a long time after the brewing process. Contact with the hot plate can cause burns, so avoid touching it.

- Make sure that the power cable does not touch the hot plate.
- Do not use the appliance if the power cable is damaged.
- Do not allow the power cable to come into contact with liquids.
- Never immerse the appliance in water.
- Do not use the jug in the microwave
- Do not clean the parts that come into contact with food with aggressive cleaning agents or scouring cream. Remove detergent residues with clean water. Further information on cleaning can be found under "Cleaning and care".
- This appliance can be used by children from 8 years of age or older if they are supervised or have been instructed in the safe use of the equipment and have understood the potential hazards. Cleaning and maintenance must not be carried out by children, unless they are 8 years or older and are supervised. Keep the appliance and the power cable away from children under 8 years of age.
- The appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have been instructed

in the safe use of the appliance and have understood the potential hazards.

- Children must not play with the appliance
- Replacement of the power cable and all other repairs may only be carried out by Melitta® Customer Service or by an authorised repair shop.

Before preparing your first cup of coffee ...

clean the appliance by filling the water tank with clear cold water and allow the water to run through (without coffee). Turn the machine off and leave it to cool down for 5 minutes before repeating the process.

Coffee Preparation

1. Take therm jug and filter out of the appliance.
2. Raise lid of the water tank and pour the required amount of fresh cold water into the tank. The required number of cups – from 2 to 10 – is determined by referring to the scale on the water level indicator. (Fig. 1)
3. Fold over the seamed edges of a Melitta® filterbag 1x4 and place it in the filter. Scoop the ground coffee into the filterbag. Recommendation: one level of coffee measure (approx. 6g) per cup or vary according to taste. (Fig. 2)
4. Place the filter on the therm jug (without lid) and put both back into the appliance. (Fig. 3)
5. Switch the appliance on – the on/off switch lights up, showing that the machine is operating. (Fig. 4)
- Attention:** Do not take out the therm jug and filter while brewing cycle – risk of scald due to leaking hot steam!
6. After ending of the brewing process remove the therm jug and the filter from the appliance. Remove the used filterbag from the filter – filterbag and coffee are compostable – and set the filter aside.
7. Close the therm jug with the lid (Fig. 5).
8. For pouring out the coffee press the lever at jug lid. Lid must not be removed or turned = one-hand-operation. (Fig. 6)
9. The appliance is equipped with an automatic shut off function which switches the machine off after approx. 15 minutes. Appliance can be switched off manual anytime by using the on/off switch.

Cleaning and Maintenance

Always pull the plug out of the socket before cleaning!

- Lid of the appliance and water spout are removable and can be cleaned in the dishwasher.

- Pull the lid from the watertank to remove it. (Fig. 7)
- Detach the spout from the pipe to remove it. (Fig. 8)
- Filter, glass jug and jug lid are dishwasher proof.
- For cleaning the exterior use a soft damp cloth and mild cleanser.
- Do not clean the therm jug in a dishwasher or immerse it completely in water. Soiling can be cleaned with washing up liquid.. For stronger stain we recommend to use Melitta® PERFECT CLEAN Accessories.

Additional instruction for therm jug:

- Never stir jug content with metal spoon, do not use brushes for cleaning. Do not put in ice-cubes or carbonated drinks to avoid damages of glass insert.
- Never place the therm jug on a hotplate or use in microwave oven.
- Avoid extreme variations in temperature.
- After fall down or heavier shocks glass insert may break. Do not drink the content because glass splitters may be inside.
- Do not lay down filled jug – liquid may come out.
- Do not use for milk products or baby food, bacteria may develop

Descaling

- In hard water areas scale will eventually build up in your machine which unfortunately cannot be avoided. Scale may at worst damage your coffeemaker and leads to extended preparation times.
- To secure much pleasure in your coffeemaker please descale it regularly (after every 40 filtrations). This ensures a perfect operation.
- We recommend for descaling Swirl® Bio-Descaler or Swirl® Quickdescaler.

1. Consignes de sécurité

Cet appareil est conçu pour être utilisé à la maison et pour des utilisations similaires comme –

- dans les cuisines pour les employés de magasins, bureaux et autres zones commerciales
- dans les établissements agricoles
- dans les motels, hôtels et autres établissements d'hébergement

Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Melitta® ne peut pas être tenue responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée.

Veuillez respecter les instructions suivantes pour éviter toutes blessures causées par une mauvaise utilisation :

- Ne pas placer l'appareil dans une armoire pendant l'utilisation.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant mise à la terre et correctement installée.
- L'appareil doit toujours être débranché du secteur lorsqu'il est laissé sans surveillance ou avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.
- Pendant le fonctionnement, des parties de l'appareil, comme la sortie de la vapeur au niveau du filtre, peuvent devenir très chaudes. Éviter de toucher ces parties et tout contact avec la vapeur chaude.
- Ne pas ouvrir le porte-filtre

pendant la préparation.

- La plaque chauffante devient très chaude pendant le fonctionnement et reste chaude pendant longtemps après la préparation. Tout contact avec la plaque chauffante peut causer des brûlures et doit donc être évité.
- S'assurer que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec la plaque chauffante.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Le cordon d'alimentation ne doit en aucun cas entrer en contact avec des liquides.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas mettre la verseuse au micro-ondes.
- Ne pas nettoyer les parties entrant en contact avec de la nourriture avec des produits de nettoyage agressifs ou une crème à récurer. Nettoyer les résidus de détergent à l'eau claire. Vous trouverez de plus amples informations sur le nettoyage dans la partie « Nettoyage et entretien ».
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus s'ils sont surveillés ou s'ils ont été instruits quant à l'utilisation de l'appareil et aux dangers associés et s'ils ont compris les dangers potentiels. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils aient au minimum 8 ans et soient

surveillés. L'appareil et le cordon d'alimentation doivent être mis hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes présentant des aptitudes physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou de connaissances si elles sont surveillées ou si elles ont été instruites quant à l'utilisation de l'appareil et aux dangers associés et si elles ont compris les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le remplacement du cordon d'alimentation et toute autre réparation doivent uniquement être effectués par le service après-vente de Melitta® ou par un réparateur agréé.

Avant la première utilisation

Nettoyer la cafetière en la faisant fonctionner deux fois de suite avec de l'eau claire (sans café). Eteindre l'appareil entre ces deux utilisations et le laisser refroidir pendant 5 minutes environ.

Préparation du café

1. Retirer le support filtre et la verseuse de l'appareil.
2. Verser la quantité d'eau souhaitée dans le réservoir à l'aide de l'échelle de dosage du réservoir – de 2 à 10 tasses (Fig. 1).
3. Plier les bords du filtre Melitta® 1x4 et le placer dans le support filtre. Mettre le café moulu dans le filtre. Melitta® recommande de mettre une dose de café (env. 6 g) par tasse ou de varier suivant le goût (Fig. 2).
4. Placer le support filtre sur la verseuse isotherme (sans son couvercle) et le remettre dans l'appareil (Fig. 3).
5. Mettre l'appareil en marche en appuyant sur le bouton on/off. Un voyant lumineux indique que la machine est bien en état de marche (Fig. 4). Attention: Ne pas retirer la verseuse ni le support-filtre lors de la préparation du café – risque de brûlure due à l'émission de vapeur chaude.
6. Une fois la préparation du café terminée, ôter la verseuse isotherme et le support filtre de l'appareil. Jeter le filtre usagé se trouvant dans le support – le filtre et le café sont compostables –

et mettre le support filtre de côté.

7. Visser le couvercle de la verseuse isotherme pour la fermer (Fig. 5).
8. Pour verser le café, presser le bouton de la verseuse isotherme. Il n'est pas nécessaire de déviser le couvercle pour verser le café = utilisation pratique à une main (Fig. 6).
9. L'appareil est équipé d'un arrêt automatique de la machine au bout de 15 min environ. L'appareil peut être éteint manuellement à n'importe quel moment en utilisant le bouton on/off.

Entretien

Toujours débrancher l'appareil avant de commencer le nettoyage !

- Le couvercle de l'appareil et le bec verseur sont amovibles et lavables au lave-vaisselle.
→ Tirer le couvercle du réservoir d'eau pour l'extraire (Fig. 7)
→ Détacher le bec verseur du tuyaux pour l'extraire (Fig. 8)
→ Le filtre, la verseuse et son couvercles sont lavables au lave-vaisselle.
- Pour nettoyer l'extérieur de votre cafetière, utiliser un chiffon humide et un nettoyant doux.
- Les saletés se retirent facilement avec un chiffon et un liquide nettoyant. Pour des taches plus importantes, il est recommandé d'utiliser le Perfect clean de Melitta.
- Ne pas utiliser de brosses pour nettoyer. Ne pas mettre de glace d'éponge métallique ou tampons abrasifs.

Consignes supplémentaires pour la verseuse isotherme :

- Ne pas utiliser de brosses pour nettoyer. Ne pas mettre de glace ou de boissons gazeuses à l'intérieur de votre verseuse, l'ampoule en verre pourrait être endommagée.
- Ne jamais poser la verseuse isotherme sur une plaque de cuisson ni la passer au four Micro Ondes.
- Eviter les variations de température
- Dans le cas où la verseuse isotherme serait tombée, ou aurait reçu un choc, l'ampoule en verre peut être brisée : ne pas boire le contenu à cause des éclats de verre éventuels.
- Ne pas coucher la verseuse isotherme, le liquide peut se répandre.
- Ne pas utiliser avec des produits laitiers ou des aliments pour bébé, des bactéries pourraient se développer.

Détartrage

- Dans certaines régions d'eau dure, on ne peut malheureusement éviter le dépôt de calcaire sur les appareils. Avec le temps et au fur et à mesure de l'utilisation de votre appareil ce dépôt peut endommager votre cafetière.
- Pour profiter pleinement des saveurs du café, un détartrage régulier et dès les premières utilisations assure le bon fonctionnement de votre appareil. Melitta® recommande de détartrer la cafetière au maximum toutes les 40 utilisations (soit environ une fois par mois).
- Procéder au détartrage de l'appareil s'il fait un bruit anormal lors de la préparation du café ou si la préparation de café est plus longue qu'en temps normal.
- Melitta® recommande d'utiliser les détartrants Melitta® spécialement adaptés aux cafetières filtres.

1. Veiligheidsinstructies

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk of gelijkaardig gebruik, zoals:

- in de personeelskeuken van een winkel, kantoor of andere commerciële ruimte
- in een landbouwbedrijf
- in een hotel, motel, B&B of andere verblijfsvoorziening

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot lichamelijke of materiële schade. Melitta® is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Houd de volgende instructies in acht om verwondingen bij verkeerd gebruik te voorkomen:

- Gebruik het apparaat niet in een kast.
- Sluit het apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd, geaard stopcontact.
- Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact wanneer u het onbewaakt achterlaat, (de)montereert of reinigt.
- Tijdens het gebruik kunnen onderdelen van het apparaat, zoals de stoomuitloop bij de filterhouder, zeer heet worden. Raak deze onderdelen niet aan en vermijd contact met hete stoom.
- Open de filterhouder niet tijdens het koffiezetten.
- De warmhoudplaat wordt tijdens het gebruik zeer heet en blijft ook na het koffiezett-
- ten geruime tijd heet. Raak de warmhoudplaat niet aan om brandwonden te vermijden.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in aanraking komt met de warmhoudplaat.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in aanraking komt met vloeistoffen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Gebruik de kan niet in de magnetron.
- Reinig de onderdelen die in aanraking komen met voedsel niet met agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Verwijder resten van reinigingsmiddelen met zuiver water. Meer informatie over de reiniging van het apparaat vindt u onder "Reiniging en onderhoud".
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, op voorwaarde dat er iemand toezicht houdt of heeft uitgelegd hoe ze het apparaat veilig moeten gebruiken en ze begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. Laat de reiniging en het onderhoud niet uitvoeren door kinderen jonger dan 8 jaar. Ook bij kinderen vanaf 8 jaar dient er iemand toezicht te houden. Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Het apparaat mag gebruikt worden door mensen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of

geestelijk vermogen of door mensen die niet over voldoende ervaring en/of kennis beschikken, op voorwaarde dat er iemand toezicht houdt of heeft uitgelegd hoe ze het apparaat veilig moeten gebruiken en ze begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn.

- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Het vervangen van het netsnoer en het uitvoeren van alle andere herstellingen mag uitsluitend gebeuren door de Melitta® Consumentenservice of door een erkende hersteller.

Voor het eerste kopje koffie...

Reinig het apparaat door 2 tot 3 maal koud, helder water te laten doorlopen (zonder koffie en filterzakje). Schakel het apparaat tussen deze doorloopbeurten steeds uit en laat het apparaat 5 minuten afkoelen, voordat u de procedure herhaalt.

Zo zet u de lekkerste koffie:

1. Neem de glaskan en filterhouder uit het apparaat.
2. Open het deksel van het waterreservoir en giet de gewenste hoeveelheid koud en helder water in het reservoir. Het aantal kopjes – van 2 tot 10 – kan worden afgelezen op de waterpeilaanduiding op het waterreservoir (afb. 1).
3. Vouw de randen van een Melitta® filterzakje 1x4 om en plaat deze in de filterhouder. Vul het filterzakje met koffie. Aanbeveling: gebruik één maatschepje (ca. 6 gram) per kopje, of varieer volgens uw eigen smaak (afb. 2).
4. Plaats de filterhouder op de thermoskan (onder deksel) en zet beide terug op het apparaat. (afb. 3)
5. Schakel het apparaat in met de aan-/uitschakelaar. Het lampje gaat nu branden (afb. 4).
LET OP: neem tijdens het doorlopen nooit de thermoskan met filter uit het apparaat – gevaar voor verbranding!
6. Neem, wanneer het water volledig door de filter is gelopen, de thermoskan met filterhouder uit het apparaat. Verwijder het gebruikte filterzakje met koffie uit de houder en zet de filterhouder aan de kant.
7. Plaats het deksel op de thermoskan en sluit de thermoskan. (afb. 5)
8. De thermoskan kan met één hand worden bediend. Voor het inschenken van de koffie hoeft u alleen de hendel op het deksel in te drukken. Het deksel hoeft niet te worden losgedraaid of verwijderd (afb. 6)

9. De koffiezetter is voorzien van een automatische uitschakeling, die na 15 minuten de stroomtoevoer onderbreekt. Het apparaat kan altijd handmatig worden uitgezet met de aan-/uitschakelaar.

Reiniging & Onderhoud

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor het reinigen!

- Deksels en koffie-uitloop kunnen verwijderd worden en in de vaatwasmachine gereinigd worden.
→ neem het deksel van de watertank om het te verwijderen (afb. 7).
→ koppel de koffie-uitloop los van de stijgbuis om het te verwijderen (afb. 8).
- De filterhouder kan in de vaatwasmachine gereinigd worden.
- De buitenzijde van het apparaat en van de thermoskan kunnen met een zachte, vochtige doek en een beetje vloeibaar afwasmiddel gereinigd worden.
- De thermoskan is niet geschikt voor (reiniging in) de vaatwasmachine. Dompel ook nooit de thermoskan volledig onder water.
- Gebruik voor de reiniging geen schuurmiddel of – sponzen.
- Indien hardnekkig vuil (kalk, koffieresiduen) zich afzet aan de binnenzijde van de thermoskan, kunt u deze reinigen met behulp van Melitta® PERFECT CLEAN

Aanvullende aanwijzingen voor de thermoskan:

- Roer nooit in de thermoskan met een metalen lepel; geen borstel gebruiken om de thermoskan te reinigen. En vul de thermoskan nooit met ijsblokjes of koolzuurhoudende dranken om beschadiging van de glazen binnenkan te voorkomen.
- Plaats de thermoskan nooit op een kookplaat of in de magnetron/microgolfoven.
- Voorkom extreme temperatuurschommelingen
- Na harde schokken of het vallen van de thermoskan, kan de glazen binnenkan breken. Drink de inhoud niet meer op, deze kan glassplinters bevatten.
- Leg een gevulde thermoskan nooit plat – er kan vloeistof uit lekken
- Gebruik de thermoskan niet voor melkproducten of babyvoeding, er kan bacteriegroei ontstaan.

Onderhoud/ontkalking:

- Afhankelijk van de hardheid van het water ontstaat kalkaanslag. Dit is helas onvermijdelijk. Kalk beïnvloedt de smaak en temperatuur van de koffie en de levensduur van het apparaat.
- Om zo lang mogelijk plezier te hebben van uw koffiezetterapparaat adviseren wij u het apparaat regelmatig te ontkalken. We raden aan na maximaal 40 maal koffiezetten te ontkalken. Indien uw koffiezetter echter ongewone geluiden maakt tijdens het doorlopen, of indien het doorlopen langer duurt dan normaal raden we aan eerder te ontkalken.
- Gebruik hiervoor de speciale Melitta® Vloeibare Snelontkalker voor koffiezetterapparaten. Raadpleeg tevens de aanwijzingen op de verpakking.

1. Sikkerhedsoplysninger

Dette apparat er beregnet til brug i husstande eller lignende områder, såsom –

- i køkkener for ansatte i butikker, kontorer og lignende commercielle områder
- i landbrugsetablissementer
- i moteller, hoteller og andre overnatnings- og bed-and-breakfast etablissementer

Enhver anden brug betragtes som ukorrekt brug og kan medføre personskader eller materielle skader. Melitta® er ikke ansvarlig for skader forårsaget af ukorrekt brug.

Overhold venligst følgende instruktioner, for at undgå kvæstelser i tilfælde af forkert brug:

- Apparatet må ikke placeres i et skab under drift.
- Apparatet må kun tilsluttes til en korrekt installeret, jordet stikkontakt!
- Apparatet skal altid være afbrudt fra strømforsyningen, når det er uden opsyn, og før montering, afmontering eller rengøring.
- Under drift kan dele af apparatet, såsom dampudledningen ved filteret, blive meget varme. Undgå at røre disse dele og undgå kontakt med varm damp.
- Åbn ikke filterholderen under brygning.
- Varmepladen bliver meget varm under brug, og forbliver varm i længere tid efter bryggeprocessen. Kontakt med varmepladen

kan forårsage forbrændinger, så undgå at røre den.

- Sørg for at strømkablet ikke rører varmepladen.
- Brug ikke apparatet hvis strømkablet er beskadiget.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med væske.
- Nedsænk aldrig apparatet i vand.
- Brug ikke kanden i mikroovnen
- Rengør ikke de dele, der kommer i kontakt med fødevarer, med aggressive rengøringsmidler eller skurecreme. Fjern vaskemiddelrester med rent vand. Yderligere information om rengøring kan findes under "Rengøring og pleje".
- Dette apparat kan bruges af børn fra alderen 8 år eller ældre, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af udstyret, og har forstået de potentielle farer. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er 8 år eller derover og er under opsyn. Hold apparatet og strømkablet uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Dette apparat kan bruges af personer med nedsat fysisk, psykisk, sensorisk eller mentale evner eller manglende erfaring, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af udstyret, og har forstået de potentielle farer.
- Børn må ikke lege med apparatet
- Udskiftning af strømkablet og alle andre reparationer

må kun udføres af Melitta®-kundeservice eller et autoriseret værksted.

Før den første kop kaffe ...

... Man bør lade to hold rent vand løbe igennem for at rengøre kaffemaskinen for at fjerne eventuelle smudspartikler. (Vent ca. 5 minutter mellem brygningerne).

Kaffebrygning

1. Tag termokanden og tragten ud af kaffemaskinen.
2. Åben låget over vandbeholderen og hæld den ønskede mængde friskt koldt vand i vandbeholderen. Vandniveauet kan aflæses på ydersiden af vandbeholderen. (fig. 1)
3. Fold et Melitta kaffefilter langs sidesømmene og anbring det i tragten. Benyt malet kaffe og brug 60 gram pr. liter vand. (fig. 2).
4. Sæt tragten på termokanden (uden låg) og placere den i kaffemaskinen. (fig. 3).
5. Tænd for kaffemaskinen ved at trykke på tænd/slukknappen. Kontrollampen tændes og efter et øjeblik begynder bryggeprocessen. (fig. 4).
- OBS! Tag aldrig kanden bort fra kaffemaskinen under selve brygningen. Vandet som løber ud af kaffemaskinen kan forårsage skoldninger.**
6. Når kaffen er løbet fuldstændigt gennem tragten og ned i termokanden, tages kanden med tragt af kaffemaskinen. Fjern den brugte filterpose fra tragt (Filterpose og kaffe kan komposteres) og stil tragt'en væk.
7. Sæt låget på termokanden. (fig. 5)
8. Tryk på knappen på låget for at hælde kaffe op. Låget skal hverken skrues af eller tages af. (fig. 6)
9. Kaffemaskinen er udstyret med autosluk. Det vil sige, at kaffemaskinen automatisk slukker helt efter 15 min. Kaffemaskinen kan også afbrydes på tænd/sluk knappen.

Rengøring og vedligeholdelse

Træk altid stikket ud først.

Aftagelige dele:

- Toplåget og udløbsrøret kan tages af og rengøres.
→ Tag toplåget af vandtanken (Fig. 7)
→ Tag udløbsrøret af for at rengøre dette (Fig. 8)
- Filtertragt og toplåg kan vaskes i opvaskemaskinen.
- Kaffemaskinen kan aftørres med en hårdt opvredet klud.
- Kaffemaskinen og ledningen må aldrig rengøres under rindende vand. **Pletter kan fjernes med vand og almindeligt opvaskemiddel. Mere genstridigt snavs kan fjernes med Melitta Perfect Clean**

Termokanden:

- Termokanden må ikke rengøres med skurepulver, opvaskebørste eller anden hård børste. Glasindsat-

sen kan blive ødelagt.

- Rør aldrig i termokanden med en metalske anvend ikke en børste eller svamp til rengøring af termokanden. Termokanden må ikke fyldes med isterner. Put ikke isterninger eller kulsyreholdige drikke i termokanden, det skader glasindsatsen.
- Termokanden må ikke stilles på en kogeplade og må ikke komme i mikrobølgeovnen.
- Hvis man taber termokanden, kan glasindsatsen gå i stykker. Drik ikke indholdet, da der kan være glassplinter i.
- Læg ikke termokanden ned – indholdet kan flyde ud.
- Termokanden må ikke bruges til mælk eller babymad.

Afkalkning

- Afhængig af vandets hårdhedsgrad kan der opstå kalkaflejringer som skader kaffemaskinen og forlænger brygetiden. For at få optimal nytte af kaffemaskinen bør den afkalkes jævnligt.
- Vi anbefaler at du afkalker din kaffemaskine efter 30 brygninger ved hårdhedsgrad 17 (°dH).
- Jo hårdere vandet er – jo oftere skal maskinen afkalkes. Man kan få oplysninger om vandets hårdhedsgrad hos Teknisk Forvaltning i ens kommune.
- Kaffemaskinen skal senest afkalkes, når den begynder at "sprutte" under brygningen.
- Vi anbefaler Melittas afkalkningsprodukter. Følg instruktionen på pakningen.

1. Säkerhetsanvisningar

Denna maskin är avsedd att användas i hushåll och på liknande ställen, t.ex.

- i kök för anställda i affärer, kontor och andra affärslokaler
- på lantbruksanläggningar
- på motell, hotell och andra former av logi- och bed and breakfast-anläggningar

All annan användning anses felaktig och kan ge upphov till personskador eller skador på egendom. Melitta® ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.

Följ anvisningarna nedan för att undvika skador till följd av felanvändning.

- Maskinen får intestå i ett skåp när den används.
- Maskinen får endast anslutas till ett korrekt installerat jordat uttag.
- Maskinen ska alltid vara bortkopplad från strömförsörjningen när den inte används samt före ihopsättning, isärtagning eller vid underhåll.
- I samband med användning blir vissa av maskinens delar, t.ex. ångutloppet vid filtret, mycket varma. Undvik att röra vid dessa delar och undvik kontakt med den varma ångan.
- Öppna inte filterhållaren under bryggning.
- Värmeplattan blir mycket varm vid användning och förblir varm under en lång stund även efter att bryggningen är klar. Kontakt

med värmeplattan kan ge upphov till brännskador, så undvik att vidröra den.

- Se till att strömkabeln inte kommer i kontakt med värmeplattan.
- Använd inte maskinen om strömkabeln är skadad.
- Låt inte strömkabeln komma i kontakt med vätskor.
- Sänk aldrig ned maskinen i vattnet.
- Använd inte kannan i mikrovågsugnen
- Rengör inte de delar som kommer i kontakt med livsmedel med aggressiva rengöringsmedel eller skurkräm. Avlägsna rester av rengöringsmedel med rent vatten. Mer information om rengöring återfinns under ”Rengöring och skötsel”.
- Denna maskin kan användas av barn som är 8 år eller äldre under överinseende av vuxen eller om de har anvisats i säker användning av maskinen och är införstådda med de möjliga riskerna. Rengöring och underhåll får endast utföras av barn om de är 8 år eller äldre och under överinseende av vuxen. Håll maskinen och strömkabeln utan räckhåll för barn under 8 år.
- Maskinen får användas av personer med nedsatt känsl eller fysisk eller mental förmåga samt personer som saknar erfarenhet och/eller kunskap under överinseende av annan vuxen eller om de har informerats om hur maskinen används

på säkert sätt och är införstådda med de möjliga riskerna.

- Barn får inte leka med maskinen.
- Byte av strömkabeln och alla andra reparationer får endast utföras av Melittas® kundtjänstpersonal eller av auktoriserad reparatör.

Före den första koppen kaffe ...

... rengörs apparaten genom att man fyller vattentanken med färskt kallt vatten och låter vattnet rinna igenom (utan kaffe). Stäng av kaffebryggaren och låt den svalna i 5 minuter innan proceduren upprepas.

Tillagning av kaffe

1. Tag termkanna och bryggtratt ur kaffebryggaren.
2. Lyft på vattentankens lock och håll önskad mängd färskt kallt vatten i tanken. Önskat antal koppar – från 2 till 10 – kan avläsas på vattennivåskalan (Fig 1).
3. Vik ett Melitta kaffefilter 1x4 utmed sidsömmarna och lägg det i bryggtratten. Häll upp det malda kaffet i filtret. Rekommendation: ca 6 g kaffe per kopp eller efter smak (Fig 2).
4. Sätt bryggtratten på thermkannan (utan lock) och återplacera i kaffebryggaren. (Fig 3).
5. Sätt på apparaten – på/av knappen tänds och visar att kaffebryggningen har satts i gang. (Fig. 4) Obs: Ta inte ut kanna och bryggtratten under bryggningen – risk för skällning pga läckage av varm ånga!
6. När bryggningen är avslutad tas thermkannan och bryggtratten ut från kaffebryggaren. Avlägsna det använda kaffefiltret från bryggtratten – kaffefilter och kaffesump är komposterbara – och ställ bryggtratten åt sidan.
7. Stäng termkannan med locket (Fig. 5).
8. Tryck på knappen på locket för att hålla upp kaffet. Locket behöver varken tas av eller vridas = en-greppsfunktion. (Fig. 6)
9. Bryggaren är utrustad med en automatisk av-stängningsfunktion som stänger av kaffebryggaren efter ca 15 minuter. Kaffebryggaren kan stängas av manuellt när som helst genom att använda på/av knappen.

Rengöring och underhåll

Drag alltid ut kontakten ur väggurtaget före rengöring!

- Kaffebryggarens lock samt utlopp är avtagbart och

går att rengöra i diskmaskin.

- Ta av locket på vattentanken för att flytta utloppet. (Fig. 7)
- lösgör utloppet från röret för att flytta det. (Fig. 8)
- Filterinsats, glaskanna och kannans lock är diskmaskinsäkert.
- För att rengöra maskinens yttrande delar, använd en mjuk fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel.
- Diska inte termkanna i diskmaskin och sänk inte ner den helt i vatten. Smuts kan tas bort med diskmedel och en mjuk borste. För envis smuts rekommenderar vi att man använder Perfect Clean Accessories.

Tilläggsinstruktion for termkanna:

- För att undvika skador på glasinsatsen: rör aldrig i kanna med en metallsked, använd inte diskborste för rengöring. Häll inte i isbitar eller kolsyrade drycker.
- Placer aldrig termkannan på en varm platta och använd den inte i mikrovågsugn.
- Undvik extrema temperaturvariationer.
- Glasinsatsen kan gå sönder om kanna ramar ner eller skakas för kraftigt. Drick inte innehållet eftersom det kan finnas glassplitter.
- Lägg inte ned en fylld kanna – vätska kan komma ut.
- Använd den inte för mjölkprodukter eller barnmat, bakterier kan uppstå.

Avkalkning

- Beroende på vattnets hårdhetsgrad kan det uppstå kalkavlagringar som kan förlänga bryggiden och i värsta fall skada kaffebryggaren.
- För att försäkra sig om ett långvarigt nöje av kaffebryggaren bör den avkalkas regelbundet. Vi rekommenderar avkalkning efter var 40:e bryggning men åtminstone när kaffebryggaren börjar låta högt under bryggningen eller att bryggiden är längre än vanligt.
- För avkalkning rekommenderar vi Melittas egna avkalkningsmedel. Följ instruktionerna på avkalkningsmedlets förpackning.

1. Sikkerhetsinstrukser

Dette apparatet egner seg til bruk i husholdninger og lignende steder som –

- kjøkken for ansatte i verksteder, kontorer og andre kommersielle områder
- landbruksvirksomheter
- moteller, hoteller og andre innkvarterings- og "Bed-and-breakfast"-virksomheter

All annen bruk anses som uriktig og kan føre til personlig skade eller skade på eiendom Melitta® er ikke ansvarlig for skade forårsaket av uriktig bruk.

Vennligst overhold følgende instruksjoner for å unngå skader ved uriktig bruk:

- Apparatet må ikke plasseres i et skap under bruk.
- Apparatet skal kun koples til en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt!
- Apparatet må alltid kobles fra strømforsyningen når det ikke er under oppsyn og før montering, demontering eller rengjøring.
- Under bruk kan deler av apparatet, som damputløpet ved filteret bli svært varmt. Unngå kontakt med disse delene og unngå kontakt med varm damp.
- Ikke åpne filterholderen under brygging.
- Kokeplaten blir svært varm under bruk, og forblir varm i lengre tid etter at brygging er avsluttet. Kontakt med den var-

me platen kan føre til brannskader så dette må unngås.

- Påse at strømkabelen ikke kommer i kontakt med den varme platen.
- Ikke bruk apparatet hvis strømkabelen er skadet.
- Ikke la strømkabelen komme i kontakt med væske.
- Senk aldri apparatet ned i vann.
- Ikke bruk kannen i mikrobølgeovnen
- Ikke rengjør deler som kommer i kontakt med næringsmidler med aggressive rengjøringsmidler eller skurekrem. Fjern rester av rengjøringsmidler med rent vann. Mer informasjon om rengjøring finnes under "Rengjøring og stell".
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år eller eldre hvis de er under oppsyn eller hvis de har mottatt instruksjoner i sikker bruk av apparatet og har forstått de potensielle farene. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de er 8 år eller eldre og er under oppsyn. Hold apparatet og strømkabelen unna barn som er under 8 år.
- Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap hvis de er under oppsyn eller hvis de har mottatt instruksjoner i bruk av apparatet og har forstått de potensielle farene.
- Barn skal ikke leke med apparatet.

- Utskifting av strømkabelen og alle andre reparasjoner skal kun utføres av Melitta® kundeservice eller et autorisert versted.

Før den første kopp kaffe ...

... Trakteren rengjøres ved at man fyller vanntanken med friskt kaldt vann,og lar vannet renne igjennom(uten kaffe).Skrav trakteren og la den kjøles ned i ca 5 min.

Trakting av kaffe: Forvarm alltid termokannen :

1. Ta termokanne og filterholderen ut av kaffetrakteren.
2. Hell ønsket mengde kaldt vann i vannbeholderen. Ønsket antall kopper fra 2-10 kan avleses på vannnivå skalaen (fig 1).
3. Sett et kaffefilter 1x4 i filterholderen.Ta i ønsket mengde kaffe.Anbefales 6 g kaffe pr kopp,eller etter smak.(fig 2)
4. Sett filterholderen på termokannen(uten lokk),og sett inn i trakteren(fig 3)
5. Sett på trakteren,av/på knappen tennes og viser at traktingen er i gang.(fig 4) **OBS:** Ta ikke ut kannen og filterholderen under traktingen, fare for vann-damp.
6. Når traktingen er ferdig,tas kannen og filterholderen ut av trakteren.
7. Sett på lokket på termokannen(fig 5).
8. Trykk på knappen på lokket for å skjenke i kaffe, lokket trenger ikke tas av , heller ikke skrus på=1 hånds operasjon(fig 6).
9. Trakteren har en automatisk avstengingsfunksjon, som slår av trakteren etter ca 15 min.Trakteren kan skrus av manuelt, når du selv ønsker det ved å bruke av/på knappen.

Rengjøring og vedlikehold:

Dra alltid ut kontakten før rengjøring!

- Lokk og vannoverløp kan tas av og rengjøres i oppvaskmaskinen.
→ Trekk lokket av oppover fra vanntanken. (Fig. 7)
→ Vannoverløpet kan enkelt tas av fra stigerøret. (Fig. 8)
- Filteret er egnet for oppvaskmaskin.
- Kabinettet kan rengjøres med en fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel.
- Termokannen skal ikke vaskes i oppvaskmaskinen, og heller ikke dypes i vann. Ved hardnakkede tilsmussinger anbefaler vi Melitta® PERFECT CLEAN Accessories

Tilleggsinformasjon for termokanne:

- For å unngå skader på glassinnsatsen,må det ikke røres med mettalskjø, ikke puttes i isbiter, og

heller ikke kullsyreholdige drikker.

- Termokannen må aldri settes på varme oveflater, eller brukes i mikrobølgeovn.
- Unngå store temperaturvariasjoner.
- glassinnsatsen kan knuses hvis den faller i gulvet eller ristes kraftig.
- Legg ikke ned kannen da den kan lekke. Brukes ikke til melkeprodukter eller barnemat,bakterier kan oppstå.

Avkalking

- Avhengig av hardhetsgrad på vannet,kan det oppstå kalavlagringer som kan forlenge eller i verste fall skade trakteren.
- For å forsikre en lang levetid på trakteren bør den avkalkes regelmessig.Vi anbefaler etter hver 40 gang,eller når du merker at den bråker mer og at traktetiden tar lengre tid. For avkalking anbefale det å bruke Swirl Bio-Descaler eller Swirl Active Descaler.Følg instruksjonene på foråkningen.

1. Turvallisuusohjeet

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavilla alueilla, kuten -

- työntekijöiden keittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muilla kaupallisilla alueilla
- maatalousyrittäyksissä
- - motelleissa, hotelleissa ja muissa asuintiloissa sekä bed and breakfast -majoituksissa

Muita käyttötarkoitukseja pidetään sopimattomina ja ne voivat johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin. Melitta® ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä aiheutuneista vahingoista.

Noudata seuraavia ohjeita väärinkäytöstä aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi:

- Laitetta ei saa käytön aikana pitää kaapissa.
- Kytke laite vain asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan.
- Laitteen on aina oltava irrotettuna virtalähteestä, kun se on ilman valvontaa, sekä kokoamisen, purkamisen tai puhdistuksen aikana.
- Käytön aikana jotkut laitteen osat, kuten suodattimen höyrynpoistoaukko, kuumenevat huomattavasti. Älä kosketa näitä osia ja vältä kosketusta kuumaan höyryyn.
- Älä avaa suodatinta valmistuksen aikana.
- Keittolevy kuumenee erittäin kuumaksi käytön aikana ja py-

syy kuumana pitkään valmistusprosessin jälkeen. Keittolevyn kosketus voi aiheuttaa palovammoja, joten vältä sen koskettamista.

- Varmista, että virtajohto ei koske keittolevyä.
- Älä käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut.
- Älä anna virtajohdon joutua kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä koskaan upota laitetta veteen.
- Älä käytä kannua mikroaltaouunissa
- Älä puhdista ruoan kanssa kosketuksiin joutuvia osia voimakkailla puhdistusaineilla tai hankausvaahdolla. Poista pesuainejäämät puhtaalla vedellä. Lisätietoa puhdistuksesta löytyy kohdasta "Puhdistus ja hoito".
- Laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset, jos heitää valvotaan tai jos heitää on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä, ja he ovat ymmärtäneet mahdolliset vaarat. Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta ja kunnossapitoa, elleivät he ole vähintään 8-vuotiaita ja ellei heitää valvota. Pidä laite ja virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Laitetta voivat käyttää henkilöt, joilla on rajalliset fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja/tai tietoa, jos heitää valvotaan tai jos heitää on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä, ja he ovat ymmärtäneet mahdolliset vaarat.

- Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa
- Virtajohdon vaihdon ja muut korjaustyöt saa suorittaa vain Melitta® Asiakaspalvelun henkilöstö tai valtuutettu korjausliike.

Ennen ensimmäistä kahvikuppia...

Keitä kaksi pannullista pelkkää vettä puhdistaaksesi keittimen ennen varsinaisen kahvin keittämistä. Odota noin 5 minuuttia keittokertojen väillä.

Kahvin valmistus

1. Ota termoskannu ja suodatinkehikko pois laitteesta
2. Nosta vesisäiliön kanssi ja kaada haluttu määrä rai-kasta ja kylmää vettä säiliöön. Vedentaso voidaan tarkistaa sisuussa olevasta asteikosta. (kuv. 1)
3. Taita yksi Melitta 1 x 4 suodatin ja aseta se suodatinkehikkoon. Lisää jauhettua kahvia suodattimeen. Suositus: yksi kuppi kahvia = yksi mittalusikkilinen. (kuv. 2)
4. Aseta suodatinkehikko termoskannun päälle (poista termoskannusta ensin kanssi) ja aseta molemmat laitteeseen (kuv. 3)
5. Kytke keitin pääle virtakatkaisijasta. Merkkivalo sytyyy ja kahvinvalmistus alkaa hetken kuluttua. (kuv. 4). **HUOM!** Älä otta kannua ja suodatinta pois paikaltaan kahvinkeiton aikana – kuumasta höyrystä voi aiheuttaa palovamma
6. Keittimen keittoprosessin valmistuttua ota sekä suodatinsuppilo että termoskannu pois laitteesta. Poista käytetty suodatin suodatinsuppilosta. Poista suodatinsuppilo termoskannun päältä pois
7. Sulje termoskannu kannen avulla (kuv. 5)
8. Kaataaksesi kahvia, paina kannessa olevaa vipua. Kantta ei tule aukaista tai ottaa pois kahvia kaa-taaksesi. (kuv. 6)
9. Laitteen virta katkeaa automaatisesti 15 minuutin kuluttua. Laitteen voi kytkeä pois päältä milloin tahansa käyttäen on/off painiketta.

Puhdistus ja hoito

Poista pistoke seinästä ennen laitteen puhdistamista!

- Laitteen kanssi ja vesisuppilo ovat irrotettavia ja ne voidaan pestä astianpesukoneessa.
 - Nosta vesisäiliön kanssi irrottaaksesi vesisuppilon. (Kuva 7)
 - Irrota suppilo putkesta. (Kuva 8)
- Suodatinsuppilon ja kannen voi pestä pesukoneessa.
- Käytä ulkoiseen puhdistamiseen kosteaa rärtiä ja mietoa pesuainetta. • Älä lataa termoskannua astianpesukoneeseen tai upota sitä kokonaan veteen. Kannun sisällä oleva lika voidaan pestä kä-

sitsiskiaineella. Sitkeämpiin tahroihin suosittelemme käyttämään Melitta® Perfect Clean tuotteita.

- Sitkeän lian (kalkki, kahvitummentumat) voidaan poistaa termoskannusta käyttäen laimennettua sitruuna tai viinietykkää Lisähöjteitä termoskannua varten

- Älä sekoita kannun sisältöä metallisella lusikalla, älkäkä käytä tiskiharjaa puhdistamiseen. Älä laita jäätaloja tai hiilihapollista nestettä kannuun, jottei kannun sisäosan lasi vahingoitu
- Älä aseta termoskannua kuumalle levylle tai mikroon
- Vältä äärimmäisiä lämpötilan vaihteluita
- Vältä kannun kaatumista tai tiputtamista, sillä sisäosan lasi voi vaurioitua. Jos näin on käynyt älä juo sisältöä, sillä se saattaa pitää sisällään lasinsiruja
- Älä lataa termoskannua ylösalaisin sen ollessa täyttyinä, neste voi valua kannusta pois
- Älä käytä maitotuotteita tai lastenruokia

Kalkin poisto

Riippuen käytettävän veden kalkkipitoisuudesta, saattaa keittimeen jäädä kalkkijäämiä, jotka lyhentävät keittimen käyttöökää ja pidentävät keittoaikaa. Saadaksesi suurimman mahdollisen hyödyn kahvinkeittimestäsi tulee sille suorittaa kalkinpoisto säännöllisesti. Veden kovuuden ollessa 10 (dH) suositellaan kalkinpoistoa 40 keittokerran jälkeen. korkeampi arvo merkitsee kovempaa vettä ja tiheämpää kalkinpoisto välejä. Tiedon veden kovuudesta saa kunnalta/kaupungilta. Kahvinkeittimelle tulee suorittaa kalkinpoisto viimeistään siinä valheessa, kun se alkaa kihistää/rätistää keittämisen yhteydessä. Suosittelemme Melittan omia kalkinpoistotuotteita. Kalkinpoistoa suoritettaessa seuraa kalkinpoistoaineen pakkauksen omia ohjeita.



DE Garantie
GB Guarantee
FR Garantie
NL Garantie
DK Garantibestemmelser
SE Garantivillkor
NO Garanti
FI Takuu

Melitta® Garantie

Zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten, die dem Endabnehmer gegenüber dem Verkäufer zustehen, geben wir für dieses Gerät, sofern es bei einem von uns aufgrund seiner Beratungskompetenz autorisierten Händler erworben wurde, eine Herstellergarantie zu folgenden Bedingungen:

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Verkaufs an den Endabnehmer. Sie beträgt 24 Monate. Das Kaufdatum ist durch eine Kaufquittung zu belegen. Das Gerät wurde für den Gebrauch im Haushalt konzipiert und konstruiert und ist nicht für eine gewerbliche Nutzung geeignet. Garantieleistungen führen weder zu einer Verlängerung noch zu einem Neubeginn der Garantiezeit für das Gerät oder eingebaute Ersatzteile.
2. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Fabrikationsfehlern beruhen, nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
3. Nicht unter die Garantie fallen Mängel, die durch unsachgemäßen Anschluss, unsachgemäße Handhabung oder Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen entstanden sind. Das Gleiche gilt bei Nichtbeachtung der Gebrauchs-, Pflege- und Wartungsanweisung, sowie der Verwendung von Verbrauchsmaterialien (z.B. Reinigungs- und Entkalkungsmittel oder Wasserfilter), die nicht den Originalspezifikationen entsprechen. Verschleißteile (z.B. Dichtungen und Ventile) und leicht zerbrechliche Teile wie Glas sind von der Garantie ausgenommen.
4. Die Abwicklung von Garantieleistungen erfolgt jeweils über die für das betreffende Land bestehende Service-Hotline (siehe Angaben unten).
5. Diese Garantiebestimmungen gelten für in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz gekaufte und genutzte Geräte. Werden Geräte im Ausland gekauft oder dorthin gebracht, werden Garantieleistungen nur im Rahmen von für dieses Land geltenden Garantiebestimmungen erbracht.

Melitta Europa GmbH & Co. KG

Ringstraße 99
32427 Minden



Consumer Service

Deutschland

Melitta Consumer Service
Melittastr. 44
32427 Minden
Tel.: 0571/861900
Fax: 0571/861210
Mail:
verbraucherservice@mh.melitta.de
www.melitta.de

Österreich

Melitta Gesellschaft m.b.H.
Münchner Bundesstraße 131
5021 Salzburg
Tel. 0662 / 43 95 11
www.melitta.at

Schweiz

Melitta GmbH
Bahnhofstrasse 47
CH-4622 Egerkingen
Tel: 062 388 98 30
www.melitta.ch

Luxemburg

Melitta Belgïe N.V.
9160 Lokeren
België/Belgique
Tel. +32 (0)9 331 52 30
www.melitta.be

Terms of guarantee

In addition to the legal guarantee claims, to which the end user is entitled relative to the seller, for this device, if it was purchased from a dealer authorized by Melitta® due to his consulting competence, we grant a manufacturer's guarantee under the following conditions:

1. The guarantee period begins with the day the product was sold to the end user. The guarantee is 24 months. The purchase date of the device must be verified by a purchase receipt. The device was designed and built for household use only. It is not dedicated for a commercial use. Guarantee performances lead neither to an extension of the guarantee period nor to a new beginning of the guarantee period for the device or installed spare parts.
2. Within the guarantee period we will correct all device defects that are based on material or manufacturing errors, through repair or replacement of the device at our discretion. Replace parts become the property of Melitta®.
3. Defects that occurred due to improper connection, improper handling, or repair attempts by nonauthorized persons are not covered by the guarantee. The same applies for failure to comply with the use, care, and maintenance instructions as well for the use of consumables (e.g. cleaning and decalcifying agents or waterfilters) that do not correspond to the original specifications. Wear parts (e.g. seals and valves) and fragile parts like glass are excluded from the guarantee.
4. Guarantee performances are processed via the Service Hotlines for the respective country (see information below).
5. These guarantee conditions apply for devices purchased and used in UK If devices are purchased in foreign countries or brought into foreign countries, then guarantee performances will only be provided as specified in the guarantee conditions applicable for this country.

Melitta UK Ltd.

Hortonwood 45
Telford, Shropshire, TF1 7FA
United Kingdom
Tel: +44(0)800 0288002
www.melitta.co.uk



Garantie Melitta

Outre les droits de garantie appartenant à l'utilisateur final vis-à-vis du vendeur, nous fournissons avec cet appareil une garantie constructeur aux conditions suivantes, à condition que la machine ait été acquise auprès d'un revendeur agréé:

1. La période de garantie prend effet à la date d'achat de la machine par l'utilisateur final. Elle est de 2 ans. La date d'achat de la machine doit être indiquée sur une preuve d'achat.
- La machine a été conçue et fabriquée pour un usage domestique et non pour un usage industriel.
2. Pendant la période de garantie, nous nous chargeons de remédier à tous les défauts de la machine, faisant suite à un défaut de matériel ou de fabrication, et procérons, selon notre choix, à la réparation ou au remplacement de l'appareil. Les pièces remplacées sont alors la propriété de Melitta.
3. Sont exclus de la garantie les défauts liés à un branchement non conforme, à une manipulation nonconforme ou à des tentatives de réparation par des personnes non autorisées. Il en va de même en cas de non-respect des consignes d'utilisation, de maintenance et d'entretien, ainsi qu'en cas d'utilisation de consommables (produits de nettoyage, de détartrage ou filtre à eau) non conformes aux spécifications. Les pièces d'usure (telles que les joints et vannes par ex.) et les pièces facilement cassables comme le verre, sont également exclus de la garantie.
4. Les garanties sont appliquées par l'assistance téléphonique
(France: Service Consommateur N° Azur 0 970 805 105.
Belgique et Luxembourg: +32 (0)9 331 52 30).
5. Ces conditions de garantie sont valables pour les machines achetées et utilisées en France, Belgique ou Suisse. Lorsque des machines sont achetées à l'étranger ou importées là-bas, les prestations de garantie sont uniquement appliquées dans le cadre des conditions de garantie en vigueur dans ce pays.
6. Melitta considère ce produit comme un produit échangeable. Il n'existe donc pas de pièces détachées. Pour information tous les produits échangeables défectueux sont détruits dans le cadre légal de la réglementation nationale DEEE (Déchets d'Équipements Electriques et Electroniques)

Melitta France SAS
Service consommateurs
02570 Chézy sur Marne



France
Melitta France S.A.S.
9 rue Saint Fiacre
02570 Chézy-sur-Marne



Switzerland
Melitta GmbH
Bahnhofstrasse 47
CH-4622 Egerkingen
Tel.: 062 388 98 49
www.melitta.ch

Belgium, Luxemburg
Melitta België N.V.
Brandstraat 8
9160 Lokeren
België/Belgique
Tel. +32 (0)9 331 52 30
www.melitta.be

Garantievoorraarden

Voor zover dit apparaat werd gekocht bij een door ons (op grond van zijn adviescompetentie) geautoriseerde handelaar verlenen wij naast de wettelijke garantierechten voor dit apparaat eveneens een fabrikantengarantie tegen de volgende voorwaarden:

1. De garantieperiode begint op de dag van verkoop aan de eindafnemer. Deze bedraagt 24 maanden. De aankoopdatum van het apparaat moet door een aankoopbon worden aangetoond. Het apparaat werd voor huishoudelijk gebruik gefabriceerd en is niet geschikt voor commercieel gebruik. Door de vervanging van onderdelen of van het apparaat wordt de garantieperiode niet verlengd.
2. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij alle gebreken aan het apparaat die resulteren uit materiaal- of fabricagefouten, naar onze keuze door reparatie of vervanging van het apparaat. Vervangen onderdelen en apparaten worden eigendom van Melitta.
3. Niet onder de garantie vallen gebreken die door onvakkundige aansluiting, onvakkundige bediening of reparatiepogingen door niet geautoriseerde personen zijn ontstaan. Hetzelfde geldt bij niet-inachtneming van de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen evenals bij het gebruik van verbruiksmateriaal (bijv. reinigings- en ontkalkingsmiddelen) dat niet voldoet aan de originele specificaties. Slijtage-onderdelen (bijv. afdrichtringen en ventielen) en licht breekbare onderdelen zoals glas vallen niet onder garantie.
4. De afwikkeling van garantieprestaties vindt steeds via de voor het betreffende land verantwoordelijke service lijn plaats (zie hieronder).
5. Deze garantievoorraarden gelden voor apparaten die in België en Nederland werden gekocht en gebruikt.

Melitta Nederland B.V.
Postbus 340
4200 AH Gorinchem
Nederland
Tel. +31 (0)183-642 626
www.melitta.nl



Melitta België N.V.
Brandstraat 8
9160 Lokeren
België/Belgique
Tel. +32 (0)9 331 52 30
www.melitta.be

Garantibestemmelser

Melitta® giver 24 måneders reklamationsfrist på Deres nye kaffemaskine, reklamationsfristen er i henhold til følgende betingelser:

1. Reklamationsfristen er 24 måneder fra købsdato. Købsdato skal dokumenteres ved hjælp af maskinstemplet kassebon/købskvittering.
2. Melitta® forpligter sig til at afhjælpe fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved kaffemaskinenes normale brug i private husholdninger her i landet, ved udskiftning af defekte dele eller ombytning af kaffemaskinen.
3. Reklamationsfristen omfatter ikke skader, der skyldes f.eks. mangelfuld betjening, forkert tilslutning, tab på gulv eller lignende. Reklamationsfristen omfatter ikke skader forårsaget af manglende afkalkning (se afkalkningstips i brugsanvisningen) samt brud på glas. Reklamationsfristen bortfalder hvis reparation er foretaget af andre end Melittas serviceværksted.
4. Reklamationsfristen er kun gældende i Danmark. I tilfælde af reklamation beder vi Dem venligst afleverer kaffemaskinen, hvor den er købt, eller sende den omhyggeligt emballeret og som forsiktig pakke til vores serviceværksted. Husk at vedlægge maskinstemplet kassebon/købskvittering, samt en kort beskrivelse af fejlen.
5. Alle krav som ikke er dækket ind under ovennævnte reklamationsfrist er udelukket, uanset hvilken type krav det gælder, hvis ikke gældende lov foreskriver det.

Melitta Nordic A/S
Box 222 27
250 24 Helsingborg
Tel.: +45 46-35 30 00
www.melitta.dk



Garantivillkor

I de fall då garantin skall göras anspråk på, skall man ta kontakt med butiken för hantering av ärendet. De har kompetensen att lösa eventuella problem med Melitta® produkter. Melitta® beviljar anspråken med följande villkor:

1. Garantitiden börjar den dag produkten säljs till slutförbrukaren. Garantin gäller 24 månader. Försäljningsdatum av apparaten måste kunna verifieras med kvitto.
2. Apparaten är designad och tillverkad endast för användande i hushåll. Är inte avsedd för kommersiellt bruk. Garantiutföranden leder varken till en utökning av garantiperioden eller ny påbörjan av grantperioden för apparaten eller installerade reservdelar.
3. Under garantiperioden kommer vi att åtgärda samtliga apparatdefekter som beror på material- eller tillverkningsfel, genom reparation eller utbytte av apparaten. De utbytta delarna kommer i Melittas ägo.
4. Skador uppkomma p g a felaktig anknytning, felaktig behandling, eller reparationsförsök av icke-aktorisera personer täcks inte av garantin. Det samma gäller miss lyckande att följa bruks- och underhållsinstruktioner vad gäller användningen av konsumtionsvaror (t ex rengöring och avkalkningsmedel eller vattenfilter) som inte överensstämmer med originalsifikationerna. Förslitningsdelar (t ex packningar och ventiler) och ömtäliga delar som glas ingår inte i garantin.
5. Garantiutföranden handhas via Service Hotlines för respektive land (se information nedan).
6. Dessa garantivillkor gäller apparater sålda och använda i Sverige. Om apparater är sålda utomlands eller medtagna till utlandet, kommer garantitåtaganden endast att tillhandahållas enligt garantivillkor för detta land.

Melitta Nordic AB
250 24 Helsingborg
Konsumentkontakt
020-435177
www.melitta.se



NO**FI**

Garantivilkår

I tillegg til de lovmessige garantirettighetene som forbrukeren har i forhold til selgeren, gir vi for dette apparatet en produsentgaranti, dersom det er kjøpt hos en forhandler som pga. sin rådgivningskompetanse er autorisert av oss, til følgende betingelser:

1. Garantitiden løper fra den dagen apparatet selges til brukeren. Garantitid 24 mnd. Garantien gjelder kun dersom kjøpsdata er bekreftet av forhandlers stempel og signatur på garantikortet, eller ved forevisning av gyldig kjøpskvittering/-bevis. Apparatet er kun til husholdningsbruk. Apparats garantitid blir ikke utvidet ved at man fremsetter krav under garantien.
2. Under garantitiden vil vi utbedre alle defekter i apparatet som skyldes beviselige feil fra vår side når det gjelder materiell og/eller utførelse, enten ved å reparere eller skifte ut deler, eller bytte av apparatet.
3. Skader som ikke hører inn under prosumentens ansvarsområde dekkes ikke av garantien. Dette gjelder særlig krav som oppstår som følge av feilaktig bruk (f.eks. bruk av feil spenning/strømstyrke) eller vedlikehold, samt fra normal slitasje, knust glass eller feil som kun har en ubetydelig innvirkning på verdien eller bruken av apparatet.
4. Garantien er kun gyldig i det landet apparatet ble kjøpt.
5. Disse garantivilkår gjelder apparater som er solgt og brukt i NORGE. Hvis trakteren er solgt eller tatt med til utlandet, gjelder garantivilkår for disse landene.

Melitta Nordic AB
250 24 Helsingborg
www.melitta.se
Tel: 80034706



Melitta Takuu

Myönnämme tälle kahvinkeittimelle takkuun seuraavien ehtojen mukaisesti:

1. Takuu on voimassa 24 kuukauden ajan ostopäivästä lukien. Takuu on voimassa vain, jos ostopäivämäärä vahvistetaan takukortissa olevalla myyjän leimalla ja nimikirjoituksella tai vastaavalla ostotodistuksella/kuitilla. Laite on suunniteltu ja tehty ainoastaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
2. Takuu koskee takuuikana todistettuja materiaali- ja valmistusvikoja. Takuu kattaa viallisten osien korjaamisen tai vaihtamisen, tai koko laitteen vaihtamisen. Takuuvaatimuksen jättäminen ei pidennä takuuuaikaa. Vaihdetuista osista tulee valmistajan omaisuutta.
3. Takuu ei kata sellaisia vahinkoja, jotka eivät ole valmistajan vastuulla. Tämä koskee etenkin väärästä käytöstä (esim väärällä virralla tai jännitteellä käytöö), väärästä huollosta ja normaalista kulutuksesta aiheutuvia takuuvaatimuksia. Takuu ei kata myös kännykkiä (käyttöohjeessa on lisätietoa kalkinpuhdistuksesta), lasin rikkoutumista tai vikoja, joilla on vain vähinen vaikutus laitteen arvoon tai toimintaan. Takuu raukeaa, jos korjauksia tekevät kolmannet osapuolet, joita valmistaja ei ole valtuuttanut tekemään korjauksia ja/tai jos käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.
4. Guarantee performances are processed via the Service Company = in Finnish = jälkimarkkinointiyritys for the respective country (see information below).

Melitta Nordic AB
asiakaspalvelu@melitta.se





1100078-04

